







鉄粉落とし+水あか落とし(トラップ粘土+クリーンX7)

下地処理編 作業手順書

洗車+鉄粉除去(トラップ粘土)

| | |
|--|---|
|  | 予備洗浄 タイヤの汚れを タイヤブラシでよく 洗浄する |
|  | 予備洗浄 ホイールの汚れを スポンジ等で 洗浄する |
|  | 洗車 手洗いもしくは 洗車機で洗車する |
|  | トラップ粘土を 用意する (鉄粉除去用) |
|  | ザラクリーンを噴霧 しながらトラップ粘土 で鉄粉を除去する ボンネット、天井、トロッ 目安時間 10分 |
|  | ザラクリーンが 乾かないように 水をかけながら作業 をする |

水あか落とし

| | |
|--|---|
|  | 水あか落とし クリーンX-7を 用意する |
|  | 鉄粉除去後 ボディは水で濡れた 状態 適量スポンジに 付ける |
|  | スポンジに付けた液剤 をボンネット半分を 縦・横に塗り広げる |
|  | 汚れがひどい場合は 上記を繰り返す ※スポンジ全体を手で 押さえ上から少し力 を加える |
|  | 作業後は水で 液剤が残らない ように洗浄する |
|  | 液剤は非常に 残りやすいので 必要に応じて スポンジ等で 洗浄する |