

# ROYALワックスアンダーコート

## 作業手順書

①



全ての窓を閉めてから、下廻り洗浄後、タイヤを外しリフトで上げる。エアブローで水滴を飛ばす。汚れていない場合はエアブローだけでほこり、砂等を飛ばすのも可能。水で濡らした雑巾で汚れた部分を拭いても可能。

②



手袋、ゴーグル、マスクを着用して下さい。

③



ワックスアンダーコートを使用前に必ず**カチカチ**音がするまで**容器を充分振って下さい**。  
施工中もたまにカチカチ音がするまで振りながら施工して下さい。

④



マフラー等付着を望まない所はマスキングするか段ボールを片手に持って隠しながら15~20cm必ず離して吹き付けて下さい。主にフレーム、サスペンション（鉄部分）、接合部分に吹き付けて下さい。プラスチック、ゴム部分に付着しても悪影響はありません。防錆効果を高めたい時は乾燥させて再度塗布して下さい。

⑤



作業終了後、ボディ・ガラスにワックスアンダーコートが付着していないかを必ず確認して下さい。  
塗布面以外（ボディ・ガラス）に万が一付着した場合はウエスにパーツクリーナーを付けて拭き取って下さい。

⑥



下廻り防錆は、ワックスアンダーコート1本を使いきるようにして下さい。液が残った場合**容器を逆さ**にして2秒位空吹きし、噴射口をよく拭いてからキャップをして直射日光に当たらない場所に保管して下さい。